

amladcykler.dk

Montering og justering af V-bremser

Step 1: Sæt bremsekabler i bremsehåndtaget

Step 2: Før bremsekablerne ned til V-bremserne.

- På el-ladcykel: Begge forbremsekabler føres gennem styret. Begge kabler igennem de to kabel-øjjer til venstre på bagpladen og det højre bremsekabel føres igennem det ene kabel-øje nederst på bagpladen.
- På alm ladcykel: Begge forbremsekabler føres indenom den vandrette kabelholder, igennem de to kabel-øjjer til venstre på bagpladen og det højre bremsekabel føres igennem det ene kabel-øje nederst på bagpladen.

Step 3: Sikre sig at bremseklodserne sidder lige ind mod fælgen

Step 4: Stram skruer på siden af bremsearmen og juster stjerneskrueene på siden af bremsearmene, så de to bremsearme har lige meget "fjeder" / er lige hårde at skubbe ind mod fælgen

Step 5: Løsne umbracoskruen der skal holde kablet

Step 6: Før kablet igennem kvartbuen og V-bremse holderne. Giv ½ mm slip, således at klodserne lige slippe fælgen på begge sider – spænd derefter umbracoskruen.

Step 7: Kontroller at forbremserne bremser lige meget => at cyklen bremser lige

Step 8: Kontroller at bremsearmene på hver sin side af fælgen bevæger sig lige meget når bremsehåndtaget trækkes+ at hjulet drejer frit rundt når det sættes i bevægelse.

Step 9: Hvis ikke, justeres skruerne (skrues ud på den arm, der bevæger sig mest) eller kables løsnes lidt mere.

Step 10: Tag en prøvetur på cyklen og fin-juster ved at skrue på håndskruerne ved bremsehåndtaget.

Se også meget gerne denne video på linket (på engelsk).

<https://www.youtube.com/watch?v=ZjX5yGR0Tnl>