

Display model Deluxe /Superior/Premium

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau
Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion
Hold nede 3 sek, så kører cyklen af sig selv,
stopper når den ikke holdes nede længere

SET

Til justering af triptæller,
distancen, hjul størrelse og
lys på displayet

Km/Mile

Skift, tryk + og - samtidigt i 4 sek

Juster ned

Nedjustering af f.eks.
Assist/hjælpeniveau

Batteri niveau

Hvor meget motoren og batteriet belastes

Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper
dig når du kører. Niveau 1-6

Volt

Viser hvor mange volt der er på
batteriet

On / off

Tænde og slukke for systemet
(displayet og motoren)

Kilometertæller


Viser hvor langt cyklen har kørt i alt



Display farve model Ultimate Curve

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992



Display model Ultimate Harmony

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992



Display - ældre model Ultimate Curve

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Batteri niveau

Hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau. Aktivering af baglys i batteri – Hold nede i ca. 2 sek.

Juster ned

Nedjustering af Assist/hjælpe niveau. Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion. Hold nede 2 sec, så kører cyklen af sig selv, stopper når den ikke holdes nede længere

On / off

Tænde og slukke for systemet (displayet og motoren)



Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper dig når du kører. Niveau 1-9

Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt

Display - ældre model - Superior/Premium /Deluxe

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau
Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion
Hold nede 3 sek, så kører cyklen af sig selv,
stopper når den ikke holdes nede længere

Batteri niveau

Hvor meget strøm der er tilbage
på batteriet

Power/Belastning

Hvor meget motoren og batteriet belastes

Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

SET

Til justering af triptæller,
distancen, hjul størrelse og
lys på displayet

Km/Mile

Skift, tryk + og - samtidigt i 4 sec

Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper
dig når du kører

Juster ned

Nedjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau

On / off

Tænde og slukke for systemet
(displayet og motoren)

Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt



Display - ældre model (2016) - Superior/ Premium/Deluxe

Amladcykler

Ladcykel entusiaster siden 1992

Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/
hjælpeniveau. Aktiverer også
PAS-gang/Walk-assist
funktion. Hold nede 3 sek, så
kører cyklen af sig selv, og
stopper når den ikke holdes
nede længere

SET

Til justering af triptæller,
distancen, hjul størrelse og
lys på displayet

Juster ned

Nedjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau

Batteri niveau

Hvor meget strøm der
er tilbage på batteriet

Power/Belastning

Hvor meget motoren og batteriet belastes

Speedometer


Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper
dig når du kører

Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt



On / off

Tænde og slukke for systemet
(displayet og motoren)