

# Display model Deluxe /Superior/Premium

# Amladcykler

*Ladcykel entusiaster siden 1992*

**Belastning af motor og batteri**

Hvor meget motoren og batteriet belastes

**Juster op**

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau  
Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion  
Hold nede 3 sek, så kører cyklen af sig selv,  
stopper når den ikke holdes nede længere

**SET**

Til justering af triptæller,  
distancen, hjul størrelse og  
lys på displayet

**Km/Mile**

Skift, tryk + og - samtidigt i 4 sek

**Juster ned**

Nedjustering af f.eks.  
Assist/hjælpeniveau

**On / off**

Tænde og slukke for systemet  
(displayet og motoren)

**Speedometer**

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

**Hastighed/Assist niveau**

Viser hvor meget motoren hjælper  
dig når du kører. Niveau 1-6

**Volt**

Viser hvor mange volt der er på  
batteriet

**Batteri niveau**

Hvor meget strøm der er tilbage  
på batteriet

**Trip/Kilometertæller**

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt.  
Skift ved tryk på "SET"



# Display farve model Ultimate Curve

# Amladcykler

*Ladcykel entusiaster siden 1992*

## Juster Op / tænd baglyse

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau  
Aktiver baglyse ved at trykke 1 sec

Tænd/sluk



## Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

Mode skift

Hastighedscirkel/indikator

## Juster Ned / Tænd walk assist

Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion. Hold nede 3 sek, så kører cyklen af sig selv, stopper når den ikke holdes nede længere

Bremseaktiveret

Fejlmelding

Batteri Niveau

Hvor meget strøm der er tilbage på batteriet



Hastighed/Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper dig når du kører.


Trip/Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt.

# Display model Ultimate Harmony

# Amladcykler

*Ladcykel entusiaster siden 1992*




# Display farve ældre model Ultimate Curve

# Amladcykler

*Ladcykel entusiaster siden 1992*

## Juster Op / tænd baglyse

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau  
Aktiver baglyse ved at trykke 1 sec



## Juster Ned / Tænd walk assist

Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion. Hold nede 3 sek, så kører cyklen af sig selv, stopper når den ikke holdes nede længere

Bremseaktiveret

Fejlmelding

Batteri Niveau

Hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

USB

Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

Hastighed/Assist indikator

Hastighedscirkel/indikator

Km/Time

Hastighed/Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper dig når du kører.

Trip/Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt.



# Display - ældre model Ultimate Curve

# Amladcykler

*Ladcykel entusiaster siden 1992*

## Batteri niveau

Hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

## Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau. Aktivering af baglys i batteri – Hold nede i ca. 2 sek.

## Juster ned

Nedjustering af Assist/hjælpe niveau. Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion. Hold nede 2 sec, så kører cyklen af sig selv, stopper når den ikke holdes nede længere

## On / off

Tænde og slukke for systemet (displayet og motoren)



## Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

## Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper dig når du kører. Niveau 1-9

## Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt

# Display - ældre model - Superior/Premium /Deluxe

# Amladcykler

*Ladcykel entusiaster siden 1992*

## Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau  
Aktiverer også PAS-gang/Walk-assist funktion  
Hold nede 3 sek, så kører cyklen af sig selv,  
stopper når den ikke holdes nede længere

## Batteri niveau

Hvor meget strøm der er tilbage  
på batteriet

## Power/Belastning

Hvor meget motoren og batteriet belastes

## Speedometer

Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

## SET

Til justering af triptæller,  
distancen, hjul størrelse og  
lys på displayet

## Km/Mile

Skift, tryk + og - samtidigt i 4 sec

## Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper  
dig når du kører

## Juster ned

Nedjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau

## On / off

Tænde og slukke for systemet  
(displayet og motoren)

## Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt



# Display - ældre model (2016) - Superior/ Premium/Deluxe

# Amladcykler

*Ladcykel entusiaster siden 1992*

## Juster op

Opjustering af f.eks. Assist/  
hjælpeniveau. Aktiverer også  
PAS-gang/Walk-assist  
funktion. Hold nede 3 sek, så  
kører cyklen af sig selv, og  
stopper når den ikke holdes  
nede længere

## SET

Til justering af triptæller,  
distancen, hjul størrelse og  
lys på displayet

## Juster ned

Nedjustering af f.eks. Assist/hjælpeniveau

## Batteri niveau

Hvor meget strøm der  
er tilbage på batteriet

## Power/Belastning

Hvor meget motoren og batteriet belastes

## Speedometer


Viser hvor hurtigt man cykler i Km/h

## Assist niveau

Viser hvor meget motoren hjælper  
dig når du kører

## Kilometertæller

Viser hvor langt cyklen har kørt i alt



## On / off

Tænde og slukke for systemet  
(displayet og motoren)