

AMLADCYKLER

Fejlkode: Superior, Premium, Deluxe, Handicapcykel, Long John – SORT/HVID DISPLAY

Error code	Definition	
2	Current Abnormality or Damage of MOS	= Oplad batteri 6 timer genstart. Hold +/- ned i 5 sec. Eller køb ny controller eller mail til info@amladcykler.dk
3	Motor blocked	= Køb ny motor (3), check dog at hjul kan køre frit
4	Low voltage	= Køb ny batteri (4), få gange ny controller
5	Brake Abnormality (POST)	=køb sensor (5)
6	The hall of motor Abnormality	= Løs forbindelse (6) på motor kablet check motorkable fra motor og ind controller. Køb nyt motorkabel
7	Throttle Abnormality	= Køb sensor (7)
8	358 Error	= Køb ny controller (8)
9	Over voltage (>45V)	= Køb nyt batteri (9)
A	Controller Communication Abnormality	= Køb controller (A)
F	Panel Communication Abnormality	= Display defect, Køb nyt display (F)
1	High Temperature	=Still ved normal temperatur eller køb ny controller

AMLADCYKLER

Fejlkode: Ultimate Curve – FARVE DISPLAY

Error Code	Error description	Handle
01E	Communication Error	Check the cable connection
02E	Controller protection	Check three-phase power line.
03E	three-phase power error	Check three-phase power line connection
04E	Battery low	Charge the battery
05E	Brake error	Check the brake connection.
06E	Throttle error	Check turn to connect.
07E	Hall error	Check the hall connection
08-99E	Reserved	Please contact the manufacturer for error definitions

=check forbindelser eller el check (01E), Køb ny controller/display

=check forbindelser eller el check (02E) / Køb ny controller / motorkabel

=check forbindelser eller el check (03E)

= Køb nyt batteri (04E)

= Check forbindelse, køb nyt bremsesæt (05E)

= Køb ny sensor (06E)

=Løs forbindelse (07E) på motor kablet check motorkable fra motor og ind controller. Køb nyt motorkabel

= Oplad batteri 6 timer genstart. Hold +/- ned i 5 sec. Mail til info (08-99E) med video/film

Error: 25 = Parkering bremsen er trykket (Motor blinker rød)

Error: 30 = Køb ny controller = Communications Error, få tilfælde skift display eller display ledningen, Check forbindelserne.

Fejlkode: Ældre Ultimate Curve – SORT/HVID DISPLAY

APT Agreement	
0x00	Normal
0x01	Abnormal Communication
0x02	Controller Protection
0x03	Abnormal Power
0x04	UVL(Undervoltage Protection)
0x05	Abnormal Braking
0x06	Abnormal Throttle
0x07	Abnormal Hall
0x08 - 0x0f	Contact us for further analysis.

= Oplad batteri 6 timer genstart. Hold +/- ned i 5 sec. Mail til info (00) med video/film

= check forbindelser eller el check (01), Køb ny controller/display

= Mail til info (02) med video/film

= Køb ny batteri (03)

= Køb ny batteri (04)

= Check forbindelse, Køb nyt bremsesæt (05)

= Køb ny sensor (06)

=Løs forbindelse (07E) på motor kablet check motorkable fra motor og ind controller. Køb nyt motorkabel

= Oplad batteri 6 timer genstart. Hold +/- ned i 5 sec. Mail til info (08-x0f) med video/film

AMLADCYKLER

Fejlkode: Ultimate Harmony – SORT/HVID DISPLAY

Error Code	Definition	Solution	
21	Abnormal Current	Restart, contact supplier if necessary	Oplad batteri 6 timer genstart / Mail til info@amladcykler.dk (21) med video/film
22	Throttle Error	check if brake recovered before system is on	= <u>Køb ny sensor (22)</u>
24	HALL signal Error	Check power cable, contact supplier if necessary	=Løs forbindelse (24) på motor kablet check motorkable fra motor og ind controller. <u>Køb Nyt motorkabel!</u>
25	Brake Error	Check brake before switch on	= Parkeringsbremsen er trykket (25) – Motor blinker rødt.
28	Other Errors	Restart, upgrade programme or replace controller	=Oplad batteri 6 timer genstart / Mail til info (28) med video/film
30	Abnormal Communication	Check display connection	= Check forbindelser eller el check (30), <u>Køb nyt display</u>
31	ON/OFF button stuck	Check keys or replace display	= Check forbindelser eller el check (31), <u>Køb ny display</u>
32	Abnormal work voltage	Replace display	= <u>Køb nyt display (32)</u>
33	Self-check failure	Replace display	= <u>Køb nyt display (33)</u>
34	WALK button stuck	Check keys or replace display	= <u>Køb nyt display (34)</u>

Fejlkode: Ultimate Curve – Center motor - FARVE DISPLAY

37 ○●●●●	Speed sensor test	1. Replace controller. 2. If the problem is still not resolved, replace the hubmotor	1. Check the harness for damage and the connector for loosening or falling. 2. Check whether the speed measuring magnet is loose on the spokes. 3. Check whether the speed measuring magnet is aligned with the "Δ" mark of the speed sensor. 4. Check whether the distance between the speed measuring magnet and speed sensor is 7-23mm. 5. Adjust the speed measuring magnet to meet the above inspection requirements. 6. Replace the wheel sensor.
-------------	-------------------	---	--

Disclaimer

Denne liste er udarbejdet som et teknisk værktøj til professionelle værksteder og fagpersoner med relevant uddannelse inden for elektriske reparationer. Listen må ikke anvendes af privatpersoner uden den nødvendige tekniske ekspertise.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl, mangler og unøjagtigheder i materialet. Informationen er vejledende og bør altid vurderes i sammenhæng med producentens anvisninger, gældende sikkerhedsstandarder og faglig vurdering.